


För att containerhanteringen skall ske tryggt, följs dessa instruktioner:

1. Kontrollera att containern har lossats, före du kör in på hamnområdet:
www.europortshanko.fi/haku
2. Besök därefter speditjonskontoret (check-in) för att beställa lyftet.
Öppethållningstider finns här: <https://europortshanko.fi/sv/servicetider/>
3. Speditjonskontoret ger lov till att förflytta sig till lastningsplatsen. För att undvika onödiga farosituationer, ber vi er alltid följa körrutterna, som är markerade på kartan (se baksida).
4. Mera instruktioner för lastleverantörer och -mottagare finns på vår webbsida: www.europortshanko.fi/sv/instruktioner-kartor/

Kom ihåg att fungera så här:

- Det är obligatoriskt att använda skyddsväst, -skor och hjälm, då man rör sig utanför bilen på hamnområdet.
- Kontrollera före lyftet att containerkolvarna och låsen är öppnade. Rengör vid behov kolvhålen från smuts eller snö.
- Under lyftet bör chauffören stå vid framdäcket på den sida som lyftet görs. Den som lastar, kontrollerar att han ser chauffören, före han lyfter upp containern.
- Var uppmärksam under lyftet, använd inte telefon eller dylikt.
- Då containern har lyfts på, ska chauffören kontrollera, att den är ordentligt på plats och visar därefter till den som lastat att allt är ok.
- Då containern är pålyft, flyttas ansvaret för produkten till till mottagaren. Mottagaren försäkras sig om att containerns nummer är samma som i transportdokumenten.
- Före fordonet körs iväg, bör chauffören kontrollera att containern är tryggt fastsatt. Därefter ska fordonet genast köras ut från hamnområdet.



Kom ihåg att enheten bör vara färdig att levereras, före man förflyttar sig till containerhanteringsområdet.
Lägg märke till de områden, där man ej får röra sig!